

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

*Инструкция
персоналу при работе с
оборудованием системы
«HostCall-CV»*

Версия 01/24

Москва
2024

Оглавление

1. Вызов посетителя	3
2. Работа с абонентским устройством громкой связи.....	4
3. Работа с табло отображения МР-730W2.....	4
4. Установка громкости звукового сигнала «Освобождение кабинета» на табло отображения МР-730W2.....	4

1. Вызов посетителя

1. Вызов посетителя при работе с кнопками вызова MP-421D1 или радиокнопками вызова MP-411D1.

Вызов посетителя осуществляется нажатием мембранной клавиши зеленого цвета «Входите», расположенной на передней стороне корпуса кнопки вызова MP-421D1 или радиокнопки вызова MP-411D1. При этом светодиодный индикатор над ней на проводной кнопке вызова MP-421D1 загорится мигающим зеленым цветом. На радиокнопке вызова MP-411D1 светодиодный индикатор над мембранной клавишей «Входите» однократно мигнет зеленым цветом и прозвучит звуковой сигнал. На светозвуковом табло MP-740R2 будет подсвечиваться мигающим зеленым цветом или непрерывным зеленым цветом (устанавливается пользователем) разрешающая надпись «ВХОДИТЕ». При этом может воспроизводиться соответствующее звуковое сообщение, например, приглашение пройти в кабинет, если оно было предварительно записано на TF-карту. Если сообщение не было записано (или TF-карта не установлена), то при подсвечивании разрешающей надписи «ВХОДИТЕ» однократно прозвучит тональный звуковой сигнал с помощью встроенного зуммера.

После того как посетитель вошел в кабинет, необходимо нажать мембранную клавишу «Не входить». При этом светодиодный индикатор над ней на проводной кнопке вызова MP-421D1 загорится непрерывным красным цветом. На радиокнопке вызова MP-411D1 светодиодный индикатор над мембранной клавишей «Не входить» однократно мигнет красным цветом и прозвучит звуковой сигнал. На светозвуковом табло MP-740R2 будет подсвечиваться непрерывным красным цветом предупреждающая надпись «НЕ ВХОДИТЬ», что информирует остальных посетителей о том, что сотрудник в настоящее время занят. При этом может воспроизводиться соответствующее звуковое сообщение, например, сообщение о занятости, если оно было предварительно записано на TF-карту. Если сообщение не было записано, то звуковой сигнал воспроизводиться не будет.

2. Вызов посетителя при работе с пультом громкой связи GC-1001D4.

Для приглашения в кабинет голосом необходимо нажать на пульте громкой связи GC-1001D4

кнопку . При этом в течение 3 секунд будет звучать сигнал «ГОНГ», после чего,

удерживая кнопку , можно сделать сообщение. В этом случае голосовое приглашение, произносимое в микрофон, воспроизводится через внешний громкоговоритель WP-03T. Во

время удержания кнопки , на ней включится подсветка непрерывным красным цветом, а на светозвуковом табло MP-740R2 будет подсвечиваться непрерывным зеленым цветом разрешающая надпись «ВХОДИТЕ». По окончании сообщения необходимо отпустить кнопку

. Подсветка кнопки и подсветка надписи «ВХОДИТЕ» на светозвуковом табло MP-740R2 погаснут.

При необходимости следует отрегулировать громкость звучания гонга с помощью регулятора Веер и громкость внешнего громкоговорителя с помощью соответствующего регулятора на правой боковой стороне корпуса пульта громкой связи GC-1001D4.

После того как посетитель вошел в кабинет, необходимо нажать на пульте громкой связи GC-

1001D4 кнопку . При этом на светозвуковом табло MP-740R2 будет подсвечиваться непрерывным красным цветом предупреждающая надпись «НЕ ВХОДИТЬ» и автоматически установится соединение с абонентским устройством громкой связи GC-2001B1, GC-2001P4 или

GC-2001W3 (если оно используется). Подсветка кнопки  включится непрерывным красным



цветом. После повторного нажатия кнопки  подсветка кнопки и подсветка надписи «НЕ ВХОДИТЬ» на светозвуковом табло MP-740R2 погаснут, а также отключится связь с абонентским устройством громкой связи GC-2001B1, GC-2001P4 или GC-2001W3 (если оно используется).

Если к светозвуковому табло MP-740R2 дополнительно подключены сигнальные лампы MP-611W1, MP-611W2 и/или такое же светозвуковое табло, на них будет дублироваться световая индикация на светозвуковом табло MP-740R2, к которому они подключены

2. Работа с абонентским устройством громкой связи



При нажатии на пульте громкой связи GC-1001D4 кнопки , после того как посетитель вошел в кабинет, автоматически устанавливается соединение с абонентским устройством громкой связи GC-2001B1, GC-2001P4 или GC-2001W3. Можно вести переговоры, ничего больше

не нажимая. Подсветка кнопки  включится непрерывным красным цветом. Для отключения связи с абонентским устройством громкой связи GC-2001B1, GC-2001P4 или GC-2001W3

необходимо повторно нажать кнопку . Подсветка кнопки погаснет.

3. Работа с табло отображения MP-730W2

В случае использования табло отображения MP-730W2 на нем отображаются состояния всех подключенных светозвуковых табло MP-740R2. При занятости сотрудника (кабинета) на светозвуковом табло MP-740R2 подсвечивается красным цветом надпись «НЕ ВХОДИТЬ», и на табло отображения MP-730W2 загорается непрерывным красным цветом соответствующий светодиодный индикатор. При освобождении сотрудника (кабинета) на светозвуковом табло MP-740R2 подсвечивается зеленым цветом надпись «ВХОДИТЕ», и на табло отображения MP-730W2 загорается мигающим зеленым цветом соответствующий светодиодный индикатор и звучит однократный звуковой сигнал, который при необходимости можно отключить.

4. Установка громкости звукового сигнала «Освобождение кабинета» на табло отображения MP-730W2

Для установки требуемого уровня громкости необходимо выполнить следующие действия:

1. При включенном питании табло отображения и отключенном питании светозвуковых табло MP-740R2 (так, чтобы индикаторы табло отображения были погашены), нажать кнопку «СБРОС», расположенную на передней стороне корпуса, и удерживать ее в течение 8-10 секунд. По истечении этого времени в верхнем ряду включится зеленая индикация и будет звучать непрерывный звуковой сигнал, соответствующий установленному уровню громкости (0-10). При дальнейшем удержании громкость будет увеличиваться от минимума до максимума, затем уменьшаться опять до минимума.

2. При достижении требуемого уровня громкости отпустить кнопку «СБРОС». Индикация на табло отображения погаснет и прозвучит тройной звуковой сигнал, подтверждающий, что требуемый уровень громкости записан в энергонезависимую память устройства.