

Контроллер ПКК-2.02Т



Этикетка (13.11.15)

Назначение

Контроллер ПКК-2.02Т – микропроцессорное устройство, предназначенное для обслуживания кнопок вызова, кнопки сброса, управления сигнальными лампами и радиопередатчиком. Используется в составе комплекта оборудования «HostCall-T».

Технические характеристики

Контроллер ПКК-2.02Т выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для монтажа на DIN — рейку.

Количество контролируемых линий - 2;
Состояния контролируемых линий - присутствие/сброс;
Управление свечением сигнальных ламп - есть;
Управление работой внешнего устройства - подача ± 12 В;
Питание - 12 В;
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;
Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Нумерация и назначение клемм ПКК-2.02Т:

Клемма	Назначение клеммы
13÷14	входы 1÷2 для кратковременного замыкания на «общий провод» кнопки вызова 1÷2
15	вход 3 общий контакт
16÷17	входы 4÷5 для кратковременного замыкания на «общий провод» кнопки сброса 1÷2
18	не используется
19÷20	выход 5 общий контакт
21	не используется
22	выход 6 для кратковременного замыкания на «общий провод»
23	не используется
24	выход 7 для кратковременного замыкания на «общий провод»

Контроллер ПКК-2.02Т



Этикетка (13.11.15)

Назначение

Контроллер ПКК-2.02Т – микропроцессорное устройство, предназначенное для обслуживания кнопок вызова, кнопки сброса, управления сигнальными лампами и радиопередатчиком. Используется в составе комплекта оборудования «HostCall-T».

Технические характеристики

Контроллер ПКК-2.02Т выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для монтажа на DIN — рейку.

Количество контролируемых линий - 2;
Состояния контролируемых линий - присутствие/сброс;
Управление свечением сигнальных ламп - есть;
Управление работой внешнего устройства - подача ± 12 В;
Питание - 12 В;
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;
Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Нумерация и назначение клемм ПКК-2.02Т:

Клемма	Назначение клеммы
13÷14	входы 1÷2 для кратковременного замыкания на «общий провод» кнопки вызова 1÷2
15	вход 3 общий контакт
16÷17	входы 4÷5 для кратковременного замыкания на «общий провод» кнопки сброса 1÷2
18	не используется
19÷20	выход 5 общий контакт
21	не используется
22	выход 6 для кратковременного замыкания на «общий провод»
23	не используется
24	выход 7 для кратковременного замыкания на «общий провод»

Контроллер ПКК-2.02Т



Этикетка (13.11.15)

Назначение

Контроллер ПКК-2.02Т – микропроцессорное устройство, предназначенное для обслуживания кнопок вызова, кнопки сброса, управления сигнальными лампами и радиопередатчиком. Используется в составе комплекта оборудования «HostCall-T».

Технические характеристики

Контроллер ПКК-2.02Т выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для монтажа на DIN — рейку.

Количество контролируемых линий - 2;
Состояния контролируемых линий - присутствие/сброс;
Управление свечением сигнальных ламп - есть;
Управление работой внешнего устройства - подача ± 12 В;
Питание - 12 В;
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;
Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Нумерация и назначение клемм ПКК-2.02Т:

Клемма	Назначение клеммы
13÷14	входы 1÷2 для кратковременного замыкания на «общий провод» кнопки вызова 1÷2
15	вход 3 общий контакт
16÷17	входы 4÷5 для кратковременного замыкания на «общий провод» кнопки сброса 1÷2
18	не используется
19÷20	выход 5 общий контакт
21	не используется
22	выход 6 для кратковременного замыкания на «общий провод»
23	не используется
24	выход 7 для кратковременного замыкания на «общий провод»

Контроллер ПКК-2.02Т



Этикетка (13.11.15)

Назначение

Контроллер ПКК-2.02Т – микропроцессорное устройство, предназначенное для обслуживания кнопок вызова, кнопки сброса, управления сигнальными лампами и радиопередатчиком. Используется в составе комплекта оборудования «HostCall-T».

Технические характеристики

Контроллер ПКК-2.02Т выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для монтажа на DIN — рейку.

Количество контролируемых линий - 2;
Состояния контролируемых линий - присутствие/сброс;
Управление свечением сигнальных ламп - есть;
Управление работой внешнего устройства - подача ± 12 В;
Питание - 12 В;
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;
Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Нумерация и назначение клемм ПКК-2.02Т:

Клемма	Назначение клеммы
13÷14	входы 1÷2 для кратковременного замыкания на «общий провод» кнопки вызова 1÷2
15	вход 3 общий контакт
16÷17	входы 4÷5 для кратковременного замыкания на «общий провод» кнопки сброса 1÷2
18	не используется
19÷20	выход 5 общий контакт
21	не используется
22	выход 6 для кратковременного замыкания на «общий провод»
23	не используется
24	выход 7 для кратковременного замыкания на «общий провод»

Нумерация и назначение клемм ПКК-2.02Т (продолжение):

1	+12В от блока питания
2	- 12В от блока питания
3	не используется
4,5(XS1)	Выход 1 на передатчик MP-811.S1
6	Выход 2 на лампу 1 (контакт "R" на лампе)
7	Выход 3 на лампу 2 (контакт «+» на лампе)
8	Выход 4 на лампу 1÷2 (контакт "R" на лампе)
9÷12	не используется

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%. После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами. Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А строение 1, офис № 22ц. телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ Телси».

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

Нумерация и назначение клемм ПКК-2.02Т (продолжение):

1	+12В от блока питания
2	- 12В от блока питания
3	не используется
4,5(XS1)	Выход 1 на передатчик MP-811.S1
6	Выход 2 на лампу 1 (контакт "R" на лампе)
7	Выход 3 на лампу 2 (контакт «+» на лампе)
8	Выход 4 на лампу 1÷2 (контакт "R" на лампе)
9÷12	не используется

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%. После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами. Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А строение 1, офис № 22ц. телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ Телси».

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

Нумерация и назначение клемм ПКК-2.02Т (продолжение):

1	+12В от блока питания
2	- 12В от блока питания
3	не используется
4,5(XS1)	Выход 1 на передатчик MP-811.S1
6	Выход 2 на лампу 1 (контакт "R" на лампе)
7	Выход 3 на лампу 12 (контакт «+» на лампе)
8	Выход 4 на лампу 2 (контакт "R" на лампе)
9÷12	не используется

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%. После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами. Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А строение 1, офис № 22ц. телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ Телси».

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

Нумерация и назначение клемм ПКК-2.02Т (продолжение):

1	+12В от блока питания
2	- 12В от блока питания
3	не используется
4,5(XS1)	Выход 1 на передатчик MP-811.S1
6	Выход 2 на лампу 1 (контакт "R" на лампе)
7	Выход 3 на лампу 2 (контакт «+» на лампе)
8	Выход 4 на лампу 1÷2 (контакт "R" на лампе)
9÷12	не используется

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%. После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами. Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А строение 1, офис № 22ц. телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ Телси».

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>