




Приложение А.1.0 Схема подключения оборудования поста на базе ПЭВМ
(ПИ-1, СК-2.1, ДР-201N, РР-701TS, БП-5А)




Приложение А.1.1 Схема подключения оборудования поста с пультом NP-124 (СК-2.1, RR-701TS, БП-5А)



Приложение А.1.2 Схема подключения оборудования поста с пультом NP-224 (СК-2.1, RR-701TS, БП-5А)



Приложение А.2 Схема подключения ПК-2.06С




Примечание:

В случае, если разговорный тракт не используется, соответствующие компоненты (КПУ-2.08), DR-201N) не устанавливаются.

В случае использования кнопки вызова на переговорном устройстве DR-201N (DR-201AN), кнопки стандартного вызова К-01С не устанавливаются. Соответствующие провода подключаются в этом случае к аналогичным клеммам КВ+ / КВ- на переговорном устройстве.

Приложение А.3
Схема
подключения
ПКК-2.02



Примечание:
В случае, если разговорный тракт не используется, соответствующие компоненты - DR-201N не устанавливаются.
В случае использования кнопки вызова на переговорном устройстве DR-201N (DR-201AN), кнопки стандартного вызова K-01C не устанавливаются.
Соответствующие провода подключаются в этом случае к аналогичным клеммам КВ+ / КВ- на переговорном устройстве.

Приложение А.4 Схема подключения дополнительного пульты НР-124S

